

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ**

## **1. Инструкция по использованию кондиционера**

Система кондиционирования воздуха установлена с учетом безопасной эксплуатации в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ или ОТОПЛЕНИЕ, т. е. без доступа пользователя к электросети внутреннего блока кондиционера.

Включение кондиционера, выбор режимов работы и отключение осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.

Порядок установки режимов работы кондиционера для различных моделей незначительно отличается.

Для охлаждения воздуха в номере выставите на пульте дистанционного управления температурный режим в пределах 22° – 24° С.

Установка температуры ниже 22° С не только создает дополнительную нагрузку на компрессор установки, но и спровоцирует простудное заболевание из-за выраженных температурных перепадов.

Не направлять поток охлажденного воздуха непосредственно на людей.

Категорически запрещено вводить через решетки жалюзи внутреннего блока кондиционера посторонние предметы.

При появлении или обнаружении сбоев в работе кондиционера таких как:

- конденсат (капли воды) на передней решетке комнатного блока;
  - при выходе потока воздуха через испаритель комнатного блока чувствуется неприятный запах;
  - течь воды из корпуса комнатного блока;
  - слабый поток охлажденного воздуха при максимальном режиме на пульте дистанционного управления;
  - признаки обледенения на испарителе комнатного блока;
  - посторонний шум при работе вентилятора;
  - шипящий звук воздуха из комнатного блока
- немедленно сообщите в службу приема и размещения по тел. 0 или в инженерную службу тел. 518.

## **2. Инструкция по использованию телевизора**

Телевизор предназначен для создания уюта и приятного отдыха в нашем отеле и требует к себе бережного и правильного отношения:

— устройство телевизора требует адекватную вентиляцию; не закрывайте технологические вентиляционные отверстия;

— не подвергайте телевизор воздействию высокой влажности, воздействию прямых солнечных лучей;

— во время грозы (особенно при наличии молнии) выключите питание телевизора при помощи пульта дистанционного управления и отсоединения эл. кабеля от розетки;

— избегайте любых действий по отношению к электрокабелю (перегибы, продавливание, касание горячих источников);

— во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку корпуса телевизора. Внутри телевизора нет компонентов, требующих обслуживания пользователем;

— не проливайте на телевизор любые жидкости. Попадание жидкости на электросиловые части вызовет короткое замыкание и в последствии возгорание;

— при возникновении любого аварийного явления (дым, необычный звук, странный запах) сразу выключите телевизор и отсоедините электрокабель от электророзетки и сообщите на стойку портъе (тел. 0).

### **3. Инструкция по использованию холодильника**

Установка холодильника в номере эко-отеля «Левант» в строгом соответствии с требованиями по безопасной эксплуатации и самовольное перемещение агрегата запрещено.

Все необходимые меры по электробезопасности выполнены согласно правилам устройства электроустановки инструкции завода изготовителя.

При использовании холодильника соблюдайте ряд необходимых мер:

— не повреждайте части прибора, содержащие охладитель, острыми, режущими, колющими предметами.

— не загромождайте и не покрывайте вентиляционную решетку.

— не позволяйте детям играть с прибором.

— не открывайте дверь чаще, чем это необходимо, чтобы избежать утечки холода.

— холодильник не может использоваться для хранения медицинских препаратов.

— не дотрагивайтесь до холодной поверхности испарителя, особенно если руки влажные. Руки могут быть приморожены к поверхности.

— после того, как прибор был выключен, его можно включить снова не ранее, чем через 3-5 минуты. Это связано с техническими требованиями.

— оптимальное положение регулятора холода - 2,3. Не устанавливайте положение регулятора выше 3, так как это может привести к порче продукции.

— если запах или цвет пищевого продукта вызывают у Вас сомнения, сообщите об этом в службу приема и размещение по тел. 0

— в случае, если холодильник не работает или вызывает сомнение его исправность и безопасность использования – обратитесь в службу приема и размещения по тел 0.

### **4. Инструкция по использованию фена**

Для начала использования фена переключите регулятор в позицию 1 или 2, в зависимости от необходимой температуры и силы потока воздуха.

Если Вы желаете воспользоваться холодным воздухом, Вам необходимо задержать переключатель в нажатом положении.

Для того чтобы выключить фен, переведите положение выключателя в позицию 0.

Для обеспечения безопасного обращения с электроприбором следуйте следующим правилам:

— запрещено накрывать или блокировать воздухозаборник фена;

— прибор необходимо держать вне зоны досягаемости детей;

— запрещено передавать фен детям в качестве игрушки;

— не используйте прибор под душем или над раковиной, наполненной водой;

— не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт фена;

— не используйте фен, если обнаружили повреждения шнура или корпуса;

— не беритесь за прибор мокрыми или влажными руками;

— при случайном попадании воды вовнутрь фена, немедленно отключите его от сети;

— при сушке волос следите, чтобы волосы или посторонние предметы не попали в технологические отверстия фена.